

Enchufe inteligente (Thirdreality sin medición de energía)

Guía de uso para el usuario



Este enchufe inteligente convierte cualquier dispositivo tradicional en uno **controlable desde tu sistema inteligente**. Permite encender/apagar aparatos, programarlos y ver su estado desde tu teléfono o asistentes de voz.

¿Qué puede hacer este enchufe?

- Encender y apagar el aparato conectado desde la **app** o voz.
 - Funciona con **dispositivos Zigbee compatibles** y hubs que lo soportan.
 - Actúa como **repetidor de señal** para mejorar cobertura Zigbee en la casa.
 - Permite agrupar múltiples enchufes para controlarlos juntos.
 - Puede mantener o restaurar el estado después de cortes de energía (según configuración del sistema).
-

Uso diario

Encender o apagar manualmente

1. Inserta el enchufe en un tomacorriente.
2. Conecta el aparato que quieras controlar.

Controlarlo desde el celular o la app

1. Abre la app de tu sistema inteligente compatible (por ejemplo Alexa, SmartThings, Home Assistant o similar).
 2. Busca y selecciona el enchufe (ej. “Enchufe sala”).
 3. Presiona **ON** / **OFF** para encender o apagar.
-

Qué pasa si se va la luz

- El enchufe mantiene su estado anterior o el que hayas configurado para después de un corte de electricidad (depende del hub o la configuración que uses).
 - Una vez que regresa la energía, **no necesitas nada manual**: vuelve a funcionar con normalidad.
-

Si el enchufe deja de responder

Puede ocurrir si el enchufe pierde conexión con tu red Zigbee o el hub.

Paso 1 – Revisar lo básico

- ¿Hay corriente en la casa?
- ¿El enchufe responde desde el botón físico (si existe)?
- ¿La app muestra el estado del dispositivo?

Paso 2 – Solución rápida

1. Espera 1-2 minutos, a veces vuelve solo.
2. Apaga y vuelve a encender el enchufe desde la app o con el botón físico.

Esto suele bastar para que el sistema se reconecte.

Si sigue sin funcionar

1. Desconecta el enchufe del tomacorriente.
2. Espera 10 segundos.
3. Vuelve a enchufarlo.

4. Intenta de nuevo desde la app.

Si el problema continúa

Es posible que necesites **volver a conectar el enchufe al sistema o hub**.

Contacta al instalador o soporte indicando:

- Nombre del enchufe
- En qué habitación está
- Qué sucede exactamente

Ejemplo:

“El enchufe inteligente del comedor no responde desde la app ni desde el control”.

Recomendaciones importantes

- Usar siempre una **red Zigbee estable** y un hub compatible.
- No usar el enchufe con aparatos que excedan su capacidad de corriente.
- No mojar ni exponer a lluvia o humedad.
- No forzar la toma de corriente con enchufes grandes o mal conectados.

Preguntas comunes

¿Funciona si se va el internet?

Sí. Si solo se va el internet pero el hub o red Zigbee sigue funcionando, el enchufe aún puede responder localmente.

¿Consume mucha energía?

No. Su consumo es mínimo cuando no hay un aparato funcionando.

¿Funciona con voz?

Sí, cuando está conectado con asistentes que soportan Zigbee (por ejemplo Alexa con hub integrado).

Mensaje para el usuario

Este enchufe te permite controlar cualquier aparato desde tu teléfono o asistentes de voz como Alexa o Google Home, siempre que esté conectado a un hub compatible Zigbee.

Si alguna vez deja de responder, normalmente se soluciona esperando unos minutos o reconectándolo. En caso de persistir, el instalador puede ayudarte a restaurarlo rápidamente.

Revision #3

Created 2026-02-24 22:34:32 UTC by Admin

Updated 2026-02-24 22:48:21 UTC by Admin